

Réglages Audio N1101 & N1105 – Ubuntu 7.10 & 8.04

Installez le paquet [*novatux-audio-n110x_1.0-0ubuntu1_all.deb*](#), et **redémarrez** le système. Vous aurez alors tous les curseurs, et l'arrêt des hp au branchement du casque.


(Sur Ubuntu 7.10, il faut aussi installer *linux-backports-modules* depuis Synaptic, sauf si vous avez encore l'installation novatux dont le module audio est patché)

1) Réglage du contrôleur de volume :


Double clic sur l'icône du **haut parleur** :



Menu **Edition : Préférences** : Cochez le curseur Front, pour le volume des haut parleurs, et Input Source pour le choix du micro (onglet Options).




Mic = prise jack micro
Front Mic = micro intégré



2) Réglage de l'applet contrôleur de volume :

Clic droit sur l'icône du **haut parleur, Préférences**. Il s'agit des pistes à contrôler avec la barre de volume. Front correspond aux haut parleurs du pc, Headphone à la prise casque. Vous pouvez également choisir plusieurs pistes avec la touche Ctrl.



3) Réglage des touches Fn du clavier :

Système : Préférences : Son : Vous pouvez là aussi assigner la ou les pistes de votre choix, que vous contrôlerez avec les touches Fn (en bas à gauche du clavier) + F6, F7 et F8.

